



**DETAL ŚCIANY ŻELBETOWEJ Z ODSADZKĄ
SEKCJA**

UWAGA: Wszystkie rysunki i schematy są częścią Ogólnych Warunków Sprzedaży Grace.
Schemat w całości lub we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich

Uwagi:

BS8102:2009
4.2 Wszelkie decyzje projektowe podjęte przez inne osoby mogące mieć wpływ na PROJEKT hydroizolacji powinny być skonsultowane ze specjalistą w dziedzinie hydroizolacji/ projektantem i wykonawcą. Decyzje końcowe i inne zalecenia powinny być zaakceptowane przez projektanta.

6.4.2 zasada ciągłości izolacji powinna być brana pod uwagę przy wyborze sposobu ochrony izolacji. W większości przypadków ochrona powinna być ciągła.

Typ membrany zależy od warunków lokalnych.

Upewnij się, że Preprufe jest właściwie ułożony w narożnikach poprzez bigowanie i składanie.

Wymagania podłoża:

Preprufe ułożony na gładkim i czystym podłożu, izolacji termicznej lub innym starym systemie.

Przy instalacji tego produktu rysunek ten należy czytać w powiązaniu z odpowiednimi kartami produktu.

Spr.:	Data:	Opis:
-------	-------	-------

GRACE CONSTRUCTION PRODUCTS
 Grace Construction Products
 580 / 581 Ipswich Road
 Slough Berkshire SL1 4EQ
 UNITED KINGDOM

Grace Sp. z o.o.
 ul. Szczepanowskiego 10/2
 60-541 Poznań
 POLSKA
 Tel. : +48 61 843 92 92
 Fax : +48 61 843 21 75
 www.graceconstruction.com

Projekt:	Skala:	Projekt Nr:
Klient:	Data:	
Tytuł:	Rys:	Rysunek Nr. PL-PA14-06/11
	Sprawdził:	