



**DETAL POŁĄCZENIA NOWEJ Z ISTNIEJĄCĄ PŁYTA**  
**PRZEKRÓJ**

**Uwagi:**

BS8102:2009

4.2 Wszelkie decyzje projektowe podjęte przez inne osoby mogące mieć wpływ na PROJEKT hydroizolacji powinny być skonsultowane ze specjalistą w dziedzinie hydroizolacji/ projektantem i wykonawcą. Decyzje końcowe i inne zalecenia powinny być zaakceptowane przez projektanta.

6.4.2 zasada ciągłości izolacji powinna być brana pod uwagę przy wyborze sposobu ochrony izolacji. W większości przypadków ochrona powinna być ciągła.

Typ membrany zależy od warunków lokalnych.

Upewnij się, że Preprufe jest właściwie ułożony w narożnikach poprzez bigowanie i składanie.

Wymagania podłoża:

Preprufe ułożony na gładkim i czystym podłożu, izolacji termicznej lub innym starym systemie.

Przy instalacji tego produktu rysunek ten należy czytać w powiązaniu z odpowiednimi kartami produktu.

UWAGA: Wszystkie rysunki i schematy są częścią Ogólnych Warunków Sprzedaży Grace.  
Schemat w całości lub we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich

**GRACE**

**GRACE CONSTRUCTION PRODUCTS**

Grace Construction Products  
580 / 581 Ipswich Road  
Slough Berkshire SL1 4EQ  
UNITED KINGDOM

Grace Sp. z o.o.  
ul. Szczepanowskiego 10/2  
60-541 Poznań  
POLSKA  
Tel. : +48 61 843 92 92  
Fax : +48 61 843 21 75  
www.graceconstruction.com

Projekt:

Klient:

Tytuł:

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| Spr.: | Data: | Opis: |
|-------|-------|-------|

|            |               |
|------------|---------------|
| Skala:     | Projekt Nr:   |
| Data:      |               |
| Rys:       | Rysunek Nr.   |
| Sprawdził: | PL-PP05-06/11 |